GY-HM250/HM250BB 操作手順書 (ストリーミング設定編)

※本手順書はGY-HM250/250BBを使用し、ライブ映像を配信するための 設定を行なう操作手順です。詳しくは、取扱説明書(詳細版)と合わせてご 参照ください。

株式会社JVCケンウッド メディア事業部 国内ソリューション部

2019年5月

1.準備編-1

①メニューボタンを押す



③下に下がって「ネットワーク」を「入」に変更し、 更に下がって「設定」を選択。



②最下段の「システム」を選択



④「ライブストリーミング設定」を選択



⑤下に下がって



⑥「サーバー」を「Youtube Live」に設定したServerを選択



1.準備編-2

⑦下に下がって「解像度」「ビットレート」などを設定。 ※ストリーミングが安定しない場合はビットレートを下げてください



⑧メニューを上がって「ライブストリーミング」を「入」にする



⑨画面右上の「LIVE」マークが赤く点灯していれば正常にストリーミング中 黄色はストリーミングが上手く出来ていません





※このマークが白ならネットワーク接続中 黄色はネットワーク接続できていません