GY-HM250/HM250BB 操作手順書 (YouTube Live設定編)

※本手順書はGY-HM250/HM250BBを使用し、YouTubeでライブ配信 するためにカメラ本体のサーバー設定を行なう参考操作手順です。

株式会社JVCケンウッド メディア事業部 国内ソリューション部

2019年5月



1

PCやiPad、スマホなどをネットワークでGY-HM250 /HM250BBと接続

ブラウザの「検索バー」にGY-HM250 /HM250BB のIPアドレスを入力すると、この画面になります

画面右上の歯車(設定)ボタンを押す

※Webブラウザから接続については GY-HM250BB 操作手順書(ネットワーク接続編)またはGY-HM 250取扱説明書(詳細版)をご参照ください。





Ļ				,¢	\$	
設定 > ライブストリーミング						
解像度			1920x1080			
フレーム数&画質				60i(12.0Mbps)		
🖌 Serve	er1				>	
Serve	er2				>	
Serve	er3				>	
Serve	er4				>	
JVC	VIDEOCLOU	D				
キャン	セル					
JVC 1	VIDEOCLOU	JD				

③ Serverを選択⇒1~4のどれでもOK



,...***** ĺ ₽ 設定 > ライブストリーミング 接続先サーバー 選択 エイリアス Server1 UDP RTP RTMP タイプ RTSP Zixi 通常 PCRジッター 低 SMPTE 2022-1 FEC FECマトリクス D L

④ 「タイプ」の「RTMP」を選択し画面スクロールし、 最下段を表示





予め設定している(開設している)YouTube Liveの「URL」「ストリームキー」を入力し、「保存」を押す

これで「Youtube Live」の設定は終了

※「YouTube」のアカウント登録方法および 設定方法は、Google LLCにご確認ください。

