

DLA-X3/X7/X9 ファームウェア アップデート手順書 (ver1.2)

日本ビクター株式会社

プロジェクター統括部

- ソフトのアップデートは下記手順で行います
- 1. 旧バージョンのUpdaterのアンインストール

※アップデートファイルを初めてインストールする場合には1の手順はとばして下さい。

- 2. Updaterのインストール
- 3. ドライバのインストール

※以前ドライバをインストールされている場合には3の手順はとばして下さい。

4. 本体へのバージョンアップ

1. 旧バージョンのUpdaterのアンインストール

※アップデートファイルを初めてインストールする場合にはこの手順はとばして、"2. Updaterのインストール"へお進み下さい。

(1) パソコンの"スタート"→"すべてのプログラム"から"ILA-FPJ X3"または"ILA-FPJ X7"を選び、

"Uninstall ILA-FPJ Updater"を起動して下さい。

下図のウィンドウが現れますので、"はい"を押します。

ILA-FPJ U	odater Uninstall	×
?	Are you sure you want to completely remove ILA-FPJ Updater and all of its component	nts?

(2) 下図のウィンドウが現れましたらアンインストール完了です。"OK"を押して下さい。



2. Updaterのインストール

注)ソフトのインストールは、パソコンとプロジェクターを接続していない状態で行ってください。 アップデートファイルは機種によって異なります。使用するファイルを間違えないよう、ご注意下さい。 ここでは「DLA-X3」を例に説明していきます。

Windows XPの場合

PCのデスクトップに保存したファイルを、ダブルクリックで開きます。
下図のウィンドウが現れますので、"Next"を押して下さい。

🐻 Setup - ILA-FPJ Updater	
	Welcome to the ILA-FPJ Updater Setup Wizard This will install ILA-FPJ Updater for X3 on your computer. It is recommended that you close all other applications before continuing. Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
	Next > Cancel

(2) "Next"ボタンを押します。



- (3) ファイルをインストールする場所を指定します。
 - 特に指定がない場合そのまま"Next"ボタンを押します。

🖶 Setup - ILA-FPJ Updater
Select Destination Location Where should ILA-FPJ Updater be installed?
Setup will install ILA-FPJ Updater into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:¥Program Files#ILA-FPJ¥Update#X3_V1_3 Browse
At least 10.1 MB of free disk space is required.
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel

(4) "Next"ボタンを押します。

Setup - ILA-FPJ Updater	
Select Start Menu Folder Where should Setup place the program	n's shortcuts?
Setup will create the program	's shortcuts in the following Start Menu folder.
To continue, click Next. If you would li	ke to select a different folder, click Browse.
ILA-FPJ X3	Browse
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext> Cancel

(5) 最後に"Install" ボタンをクリックしその後インストールが完了するまでしばらくお待ち下さい。



(6) そのまま "Finish"ボタンを押してウィザードを終了します。



3. ドライバのインストール

※以前ドライバをインストールされている場合にはこの手順はとばして"4.本体へのバージョンアップ"へお進み下さい。

(1)本体から電源コードを外して、本体のリアにあるスクリューを取り外し、カバーを取り外します。

カバーのついた状態



カバーが外れた状態



(2)PCと本体をUSB-miniUSBケーブルで接続します。本体側はmini USB端子、PC側がUSB端子になります。



(注意)

このスイッチは、決して触れないで下さい。バージョン・アップが上手く 行かないだけでなく機器が正常に動作しなくなる場合があります。

接続部 拡大写真



(3) 本体のSTANDBY/ONボタンを押しながら電源コードをコンセントに差し込みます。







フロントパネルにある3つのLEDが点灯し、アップデート待機状態になります。







(4)「新しいハードウェアが見つかりました」ポップアップが出ます。



(注意) Windows Vista もしくはWindows 7をお使いの場合、以下の警告が表示されますが、インストールを続行して下さい。 ・このドライバーはWindows ロゴ テストに合格していません。

・それでもこのドライバーをインストールしますか

(5) 続いて「新しいハードウェアの検出ウィザードの開始」が表示されるので「いいえ、今回は接続しません」を選択して「次へ」をクリ

ックします。



(6) インストール方法を選択する画面が表示されるので「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」を選択して「次へ」をクリッ

クします。



(7) ドライバの検出が始まります。

新しいハードウェアの	検出ウィザード			
検索しています。お)待ちください		1 N	Þ
iL/	N-FPJ Interface			
		3		
		< 戻る(B)	次へ(11)> キャンセル	

(8) ドライバが検出されたら「続行」をクリックします。

ריק-ע	<u>ኯードウェアのインストール</u>			
1	このハードウェア: ILA-FPJ Interface を使用するためにインストールしようとしているソフトウェアは、Windows XP との 互換性を検証する Windows ロゴテストに合格していません。 くのテストが重要である理由) インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり、システム が不安定になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可能性があり ます。今ずくインストールを中断し、Windows ロゴテストに合格したソフ トウェアが入手可能かどうか、ハードウェア ペンダーに確認されることを、 Microsoft は強くお勧めします。			
	続行(の) インストールの停止(の)			

(9) ドライバのインストールが始まります。

新しいハードウェアの検出ウィザード						
ソフトウェアを	インストールしています。お	3待ちください				
ŝ.	ILA-FPJ Interface					
	\bowtie	0		D		
	システムの復元ポイ 合にそなえて古いフ	(ントを設定し、将 アイルのバックアッ)	決システムの プを作成してい	復元が必要と います。	なる場	
		(く 戻る(日))¢^	<u>(N)</u> >	キャンセル

(10) ドライバのインストールが完了すると、以下の画面が表示されるので「完了」をクリックしてウィザードを閉じます。

新しいハードウェアの検出ウィザード		
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了	
	次のハードウェアのソフトウェアのインストールが完了しました。	
	ILA-FPJ Interface	
	[完了] をクリックするとウィザードを閉じます。	
	< 戻る(B) 完了 キャンセル	

- ※ ドライバが検出できない場合は手動でインストールする必要があります。手順は下記のとおりです。
 - マイコンピュータ→プロパティ→ハードウェア→デバイスマネージャを開き、'その他'か'USBコントローラ'にある「FPJ」に マウスを合わせ右クリックして「ドライバの更新」を選びます。
 - ② その後ハードウェアの更新ウィザードで「いいえ、今回は接続しません」を選びます。
 - ③「一覧または特定の場所からインストールする」を選びます。
 - ④「次の場所で最適のドライバを検索する」をチェックします。
 - ⑤「リムーバルメディア」のチェックを外します。
 - ⑥「次の場所を含める」をチェックし、インストーラのフォルダ(デフォルトはC:¥Program Files¥ILA-FPJ¥Updater)を参照します。
 - ⑦ 「次へ」をクリックしてインストールします。

4. 本体へのバージョンアップ

パソコンの"スタート"→"すべてのプログラム"から"ILA-FPJ X3"を選び、"ILA-FPJ Updater for X3"を起動して下さい。
(DLA-X7/X9をお使いの方は"ILA-FPJ X7"から"ILA-FPJ Updater for X7"を起動して下さい。)
下記が表示されますので、"Browse"ボタン押し、ファイルを選択します。

🕎 ILA-FPJ Updater	×
	Browse
	Update
	Get Ver.
	Exit
	0% Version : 1.4

(2) "X3_V1_3.brec2"を選択して"開く"ボタンを押して下さい。

※"Browseボタンを押して、すぐに"X3_V1_3.brec2"が現れない場合には、

C:¥Program Files¥ILA-FPJ¥Updater¥X3_V1_3¥X3_V1_3.brec2を探して下さい。

(DLA-X7/X9の場合は、X7_V1_2.brec2"を選択して"開く"ボタンを押して下さい。ファイルがすぐに現れない場合は、

C:¥Program Files¥ILA-FPJ¥Updater¥X7_V1_2¥X7_V1_2.brec2を探して下さい。)

ファイルを開く					? ×
ファイルの場所①:	🗁 X3_V1_3		•	(= 🖻 💣 🔳	-
していた 最近使ったファイル で デスクトップ	₩ X3_V1_3.brec2				
<u>کم</u> ارتدی ⁴⁴ ۲۷					
₹1 I)Ľ1-8					
マイ ネットワーク	ファイル名(N):	X3_V1_3.brec2		•	開((0)
	ファイルの種類(工):	BREC2 Files (*.brec2)		•	キャンセル
		□ 読み取り専用ファイルとして開く(<u>R</u>	ŷ		

(3) "Update"ボタン押した後、"DLA-X3"を選んで"OK"ボタンを押します。

(DLA-X7の場合は"DLA-X7"、DLA-X9の場合は"DLA-X9"を選択して下さい。)

🕎 ILA-FPJ Updater		×
C:¥Program Files¥ILA-FPJ¥Updater¥X3_V1_3¥X3_V1_3.brec2		
		Browse
		Update
		Get Ver.
		Exit
	0%	Version: 1.4

Confirm	×
Please choose th	e model name of your front projector.
DLA-X3 DLA-R540	
	OK Cancel

(4) 下の画面が出たら"はい"ボタンを押します。

ILA-FPJ U	Jpdater 🔀
<u>.</u>	Selected model : DLA-X3
	This application updates your projector with firmware for DLA-X3. Are You really OK?
	(If wrong firmware is written, your projector may not work!)
	「「「「「「」」」」、いいえい

- (5)本体へのバージョンアップを開始します。
 - データの更新には数分かかります。

50%程度進んだところでしばらく停滞する場合がありますが、そのままお待ち下さい。



完了すると下記画面が出ます。"OK"ボタンを押して下さい。

ILA-FPJ U	lpdater 🔀
i	Succeeded updating the firmware.
	ОК

(6) そのままの状態でプロジェクターの"STANDBY/ON"ボタンを押します。

3つの LED が同時に点滅を開始します。



暫くすると"STANDBY/ONのLED"のみが赤色点灯になります。(その他2つのLEDは消灯します。)



LED 拡大写真



(7) 電源ケーブルを抜いて下さい。暫くするとSTANDBY/ON LEDが消灯しますので、再度電源ケーブルを入れて下さい。



LED 拡大写真



(8) 再度、プロジェクターの"STANDBY/ON"ボタンを押します。

プロジェクターが起動され、映像が投写されたのを確認した後に、"Get Ver."を押します。

約10秒後に"Ver1.3"が表示されたら、バージョンアップは正常に行われています。

※DLA-X7 及び X9 の場合は、"Ver1.2"が表示されたら、バージョンアップは正常に行われています。

🛱 ILA-FPJ Updater	×
C:¥Program Files¥ILA-FPJ¥Updater¥X3_V1_3¥X3_V1_3.brec2	
Searching the USB connection to the projector ver 1.3	Browse
	Update
	Get Ver.
	Exit
	Version: 1.4

"Exit"を押して、アプリケーションを閉じて下さい。

(9) プロジェクターの電源をオフにし(STANDBY/ONボタンを2回押す)、STANDBY状態(STANDBY LEDが点滅から点灯)になったこと を確認し、電源ケーブルを抜きます。

その後、USBケーブルを本体から取り外し、カバーを取り付けて下さい。



これでバージョンアップは完了です。