SR-HD1700 動作確認済みディスクメディア

2016 年 8 月調べ

■動作確認ディスクメディア

タイプ	メーカー	型名	Max Speed	原産国
DVD-R(録画用)	三菱化学メディア	VHR12JPP10、VHR12JPP50	16 倍速	台湾
DVD-R(データ用)	三菱化学メディア	DHR47JPP10、DHR47JPP50、DHR47JPP100	16 倍速	台湾
DVD-RW(録画用)	三菱化学メディア	VHW12NP10V1、VHW12NP20TV1	2 倍速	台湾
DVD-RW(データ用)	三菱化学メディア	DHW47NDP10V1、DHW47NP10V1	2 倍速	台湾
BD-R [25GB]	Panasonic	LM-BR25MP5 、LM-BR25MP10、LM-BR25MP20	6 倍速	日本
	Panasonic	LM-BR25LW11S、LM-BR25LP5、LM-BR25LP10、LM-BR25LP20	4 倍速	日本
BD-RE [25GB]	Panasonic	LM-BE25W11S 、 LM-BE25P5 、 LM-BE25P10 、LM-BE25P20	2 倍速	日本
BD-RDL [50GB]	Panasonic	LM-BR50MP	6 倍速	日本
	Panasonic	LM-BR50LP5、LM-BR50LP10、LM-BR50LP20 LM-BR50L10BP、LM-BR50L10WP	4 倍速	日本
	Panasonic	LM-BR50P10、LM-BR50W6S	2 倍速	日本
BD-REDL [50GB]	Panasonic	LM-BE50P 、 LM-BE50P5 、 LM-BE50P10 、LM-BE50P20、LM-BE50C10BP、LM-BE50C10WP、LM-BE50W6S	2 倍速	日本

※「動作確認済みメディア」であっても、記録、再生等すべてを保証するものではありません。

■ディスクメディアの取扱い・清掃について

ディスクメディアをお持ちになる場合は、光っている面(記録面)に手を触れないようにお持ちください。
記録面に指紋やほこり等の汚れが付着すると、不具合の原因となります。

ディスクメディアに指紋や汚れ等が付いた場合は、やわらかい布でディスクメディアの
中心部から外側に向かって、軽くふき取るようにしてください。

汚れがひどいときは、水で少し湿らせたやわらかい布で軽くふき取り、その後、乾いた布でからぶきしてください。
シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは絶対使用しないでください。
ディスクメディアを傷める原因となりますのでディスクメディアに紙やシールを貼らないでください。