

SR-HD2700 動作確認済みディスクメディア

2016年8月調べ

■動作確認済みディスクメディア

タイプ	メーカー	型名	Max Speed	原産国
DVD-R(録画用)	三菱化学メディア	VHR12JPP10、VHR12JPP50	16倍速	台湾
DVD-R(データ用)	三菱化学メディア	DHR47JPP10、DHR47JPP50、DHR47JPP100	16倍速	台湾
DVD-RW(録画用)	三菱化学メディア	VHW12NP10V1、VHW12NP20TV1	2倍速	台湾
DVD-RW(データ用)	三菱化学メディア	DHW47NDP10V1、DHW47NP10V1	2倍速	台湾
BD-R [25GB]	Panasonic	LM-BR25MP5、LM-BR25MP10、LM-BR25MP20	6倍速	日本
	Panasonic	LM-BR25LW11S、LM-BR25LP5、LM-BR25LP10、LM-BR25LP20	4倍速	日本
BD-RE [25GB]	Panasonic	LM-BE25W11S、LM-BE25P5、LM-BE25P10、LM-BE25P20	2倍速	日本
BD-RDL [50GB]	Panasonic	LM-BR50MP	6倍速	日本
	Panasonic	LM-BR50LP5、LM-BR50LP10、LM-BR50LP20 LM-BR50L10BP、LM-BR50L10WP	4倍速	日本
	Panasonic	LM-BR50P10、LM-BR50W6S	2倍速	日本
BD-REDL [50GB]	Panasonic	LM-BE50P、LM-BE50P5、LM-BE50P10、LM-BE50P20、LM-BE50C10BP、LM-BE50C10WP、LM-BE50W6S	2倍速	日本

※「動作確認済みメディア」であっても、記録、再生等すべてを保証するものではありません。

■ディスクメディアの取扱い・清掃について

ディスクメディアをお持ちになる場合は、光っている面(記録面)に手を触れないようにお持ちください。記録面に指紋やほこり等の汚れが付着すると、不具合の原因となります。



ディスクメディアに指紋や汚れ等が付いた場合は、やわらかい布でディスクメディアの中心部から外側に向かって、軽くふき取るようにしてください。



汚れがひどいときは、水で少し湿らせたやわらかい布で軽くふき取り、その後、乾いた布でからふきしてください。シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは絶対使用しないでください。ディスクメディアを傷める原因となりますのでディスクメディアに紙やシールを貼らないでください。